


## Sunrooms LED verlichting gebruiksaanwijzing:

### Let op!

- Bij het aansluiten van de LED-spots mag er geen spanning op staan
- Spanning pas inschakelen als alle spots, verlengkabels en jumpers zijn aangesloten
- Maximaal 6 spots per uitgang (er zijn 4 uitgangen)
  - Dim-set 40W maximaal 13 LED-spots
  - Dim-set 50W maximaal 16 LED-spots
  - Dim-set 60W maximaal 20 LED-spots
  - Dim-set 70W maximaal 24 LED-spots
- Nooit knippen aan de bekabeling
- Let op dat bij het doorvoeren van de kabels dat deze niet beschadigd raken door scherpe randen, dit voorkomt u storingen.

### Aansluiten

- Sluit alle spots aan met de meegeleverde verlengkabels, verdeelblokken en jumpers.
- Zorg dat het systeem gesloten is mocht er 1 of meerdere uitgangen zijn
- Is er een verdeelblok ongebruikt plaatjes hier dan de meegeleverde jumpers in




U kunt nu de spanning inschakelen

### U kunt nu de spanning inschakelen:

1. Verwijder de beschermfolie bij de batterij van de afstandsbediening



2. Druk 1 keer op de programmeer knop van de ontvanger



3. Druk 1 keer op de AAN/ON knop van de afstandsbediening LED-spots zullen 1 keer knipperen.

### Uw installatie is klaar voor gebruik.

U kunt nu de gewenste lichtstand kiezen door ON ingedrukt te houden, de verlichting wordt feller. Terug dimmen door middel van de OFF knop ingedrukt te houden.